

Accesorios Estándar

Adaptadores



Cable USB



Extractor tarjeta SIM



SIM-TRAY-EJECTOR
Extractor de tarjeta SIM

Correa de mano



Accesorios opcionales



Funda de goma rugerizada

RB-80-RR

Protección total. Se puede colocar en soporte estándar VESA con interfaz FDMI MIS-C e integrar en vehículo con soporte MOT-80 (se adquiere por separado)



MOT-80

Soporte

Soporte, 110*50*40*1,5

Mango para pistola



TRG-80-PG

Apretar el gatillo para lectura de tag
UHF y escaneo de código de barras.

Cargadores y adaptadores de carga



CRD-80-RBC

Cuna de carga para dispositivo. Usar con adaptador DCPWR-12V2A-XX En caso de que la base esté colocada, retirar cuando el dispositivo se encuentre en carga



DCPWR-12V2A-XX

Adaptador (CN/EU/UK/US/IND), I/P: 100-240V, O/P: 12V2A, DC



CRD-80-INS

Base para colocación de dispositivo Se necesitan 4 tornillos M2*6.0